

???? ?????????? ??????????

????????? ?????????? ?????????? ?
?????????

Вкладка «Детали» в карточке устройства (Управление → Устройства) показывает:

- Расходные материалы и ресурсные запчасти с текущим состоянием.
- **Показатели SNMP** — помечены иконкой принтера (столбец «Оставшийся ресурс»).
- **Расчётные показатели** — рассчитаны по объёму печати и ресурсу детали, помечены иконкой базы.
- **Плановая дата замены** — рассчитывается по текущему ресурсу и объёмам печати.
- **Наличие на складе** — отображается, если заполнен раздел Управление → Склад.

????????? ?????????? ??????????
?? ??????

Перейдите в **Управление → Склад** и добавьте записи о наличии деталей. После заполнения данные отобразятся в карточках устройств.

????????????????????

Система фиксирует событие, если картридж был заменён при остатке ресурса выше порогового значения (по умолчанию 5%). Для получения уведомлений настройте подписку на событие «Преждевременная замена».
