

?????????? ????
??????????

?????? ???? ???? ?

- **Самостоятельная привязка** пользователем на МФУ (рекомендуется) — менее 30 секунд, один раз.
- **Импорт из домена** — указать атрибут карты в настройках синхронизации с доменом.
- **Импорт из файла** — загрузка списка карт через веб-интерфейс.
- **Ручной ввод** администратором — в карточке пользователя (вкладка «Авторизация»).

?????? ???? ?? ???? ?

???????? ???? ?

Создайте файл в формате `csv`, `xls`, `xlsx`, `tsv` или `ods`. В первой строке укажите заголовки столбцов на латинице:

- Серийный номер карты (обязательное поле)
- Один из идентификаторов пользователя: логин, e-mail или уникальный идентификатор

???????????????? ???? ???? ?

Printum поддерживает все распространённые технологии бесконтактных карт корпоративных СКУД: MIFARE, HID, EM-Marine и др.

???????? ?

Тип картридера определяется типом карты у заказчика. Printum не привязан к конкретным моделям. Список рекомендованных моделей — по запросу в поддержку.

?????????? ?? ?????

Приложите карту к считывателю. При успешном поиске номера карты в базе выполняется авторизация. Повторное прикладывание завершает сеанс.
