

?????? ??????????????
???????????????? ???????????
???????????????? ??????????

????????

При использовании бесклиентской печати вместе с документом печатается дополнительная страница с технической информацией.

Проблема может наблюдаться на устройствах:

- Konica Minolta;
- Kyocera.

????????

Используйте драйвер **HP Universal Printing PS**.

1. Скачайте драйвер **HP Universal Printing PS** с официального сайта HP.
 2. Удалите существующий принтер. Для этого перейдите в раздел **Параметры Windows → Принтеры и сканеры**, выберите принтер, используемый для бесклиентской печати, и нажмите **Удалить устройство**.
 3. Выполните повторную установку принтера, используя скачанный драйвер. При выборе драйвера из файлов архива укажите файл "hpbui0200l.inf".
 4. Проверьте печать. Отправьте тестовое задание на печать и убедитесь, что дополнительная техническая страница больше не печатается.
-